



РОБИН



СМОТРЕТЬ ВИДЕО




Твой Диван
Доступный комфорт




M8x40

8ШТ



M8x45

8ШТ



1ШТ



1ШТ



широкая
шайба

8ШТ






узкая
шайба

4ШТ





12ШТ







3




3









Твой Диван
Доступный импорт



5



i



Правила эксплуатации

1. Осуществляйте сборку каркаса в точном соответствии с инструкцией по сборке
2. Эксплуатация без матраса запрещена
3. Нагрузка на одну гнutoкклеенную лату не более 30 кг.
4. Максимальная допустимая распределенная статическая нагрузка на кроватное полотно – не более 130 кг. на одно спальное место
5. Во избежание деформации каркаса, распределяйте нагрузку равномерно
6. Запрещается вставать ногами на изделие, прыгать на изделии.
7. Не рекомендуется эксплуатировать диван при влажности более 80%
8. Избегайте попадания пальцев и других посторонних предметов между деталями механизма раскладки дивана.
9. В целях предотвращения скрипа, рекомендуется периодически смазывать трущиеся элементы механизма минимальным количеством машинного масла.
10. Рекомендуется один раз в полгода проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений (при необходимости подтягивать их)

Гарантийные обязательства

Изготовитель ООО «Бландо» гарантирует исправную работу изделия при правильной эксплуатации в течение 18 месяцев со дня продажи.

Причины отказа в принятии претензий

- отсутствие документов, подтверждающих факт купли-продажи дивана
- наличие внешних механических повреждений изделия
- невыполнение условий сборки изделия в соответствии с инструкцией по сборке
- невыполнение правил эксплуатации дивана
- некомплектность изделия после его продажи и истечения гарантийного срока

Во всех вышеперечисленных случаях изготовитель снимает с себя гарантийные обязательства.

